

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ŚCIAN



Przydatne informacje:

1. Krawędzie ściany, która ma zostać wytapetowana pomaluj kilka (mm) kolorem sąsiadującej ściany. Pomoże Ci to w uzyskaniu lepszego efektu.
2. Elementy drewniane, metalowe, kamienne dokładnie umyj i zakryj.
3. Kontakty i gniazda zdemontuj na czas tapetowania.
4. Wszystkie meble odsuń minimum 1 metr od tapetowanej ściany.

Przed przystąpieniem do pracy:

1. Zadbaj o czystą przestrzeń. Tapetowanie powinno odbywać się na samym końcu remontu, tak aby powierzchnia wokół była czysta. Pamiętaj, aby podczas oraz po aplikacji tapety nie używać klimatyzacji oraz nie wietrzy wnętrza.
2. Sprawdź stan swoich ścian. Tapetowanie powinno odbywać się na idealnie gładkiej powierzchni, pokrytej jednolitym kolorem.
3. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do tapetowania zagruntować ścianę.

Gruntuj dokładnie i obficie, ponów czynność po 24 godzinach

Po kolejnych 24 godzinach sprawdź czy powierzchnia została prawidłowo zagruntowana za pomocą moczenia powierzchni. Ściana nie powinna zmienić koloru.

UWAGA:

Produkty nie laminowane nadają się do przecierania szmatką nie tarcia!!!

Oklejona powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej 10°C

Ściana, która ma zostać wytapetowana musi być :

1

Odtłuszczona

2

Idealnie gładka

3

Zagruntowana

4

Sucha

5

Pozbawiona pyłu i kurzu



Jeżeli masz wątpliwości zadzwoń - tel: +48 799 069 029

Z przyjemnością Ci pomożemy